

ME 4102

Instruções de Montagem Instrucciones de Montaje

tecnobili

Estrada RSC 453, Km s/nº | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3463.8508

Notas especiais:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 - Para limpeza utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Notas especiales:

01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Esamblaje.

03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.

04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.
















Lista de peças / Lista de piezas

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	M. PRIMA	DIMENSÕES
01	Tampo	1	MDP 15mm	1360 x 451 x 15mm
02	Lateral	1	MDP 15mm	725 x 450 x 15mm
03	Divisão	1	MDP 15mm	725 x 450 x 15mm
04	Lateral Gaveteiro	1	MDP 15mm	725 x 450 x 15mm
05	Rodapé	1	MDP 15mm	320 x 70 x 15mm
06	Costa	1	MDP 15mm	993 x 300 x 15mm
07	Costa Menor	1	MDP 15mm	725 x 320 x 15mm
08	Frente Gaveta	3	MDP 15mm	204 x 300 x 15mm
09	Lateral Gaveta	6	MDP 15mm	300 x 140 x 15mm
10	Costa Gaveta	3	MDP 15mm	140 x 265 x 15mm
11	Fundo Gaveta	3	Chapa Dura 3mm	310 x 245 x 3mm
12	Travessa	1	MDP 15mm	1361 x 45 x 15mm
13	Travessa Direita	1	MDP 15mm	741 x 45 x 15mm
14	Travessa Esquerda	1	MDP 15mm	741 x 45 x 15mm

REF

DESCRIÇÃO

QTD

A		Cavilha 8 x 30mm	14
B		Parafuso 3,5 x 14mm CF	20
C		Parafuso 3,5 x 16 CC	44
D		Parafuso 3,5 x 30CP	03
E		Parafuso minifix	24
F		Tambor minifix	28
G		Minifix haste dupla	02
H		Suporte angular	10
I		Cantoneira	04
J		Distanciador de correção	06
K		Prego 10 x 10mm	06
L		Sapata deslizadora	06
M		Correção 350mm	03
N		Puxador	03
O		Tapa Furo	04

Ferramentas | Herramientas



Revisão: 2
Data: 22/05/2012

