



- Para pregar as costas o móvel tem que estar no esquadro e em seguida faceá-la no tampo superior (pregando-a de cima para baixo).

- Antes de iniciar a montagem colocar corredeira nas marcas existentes de fábrica.

VISTA: RODAPÉ

CÓD	COMPONENTES
6024	01 - Rodapé
6023	02 - Vista
6018	03 - Lat. Direita
6449	04 - Lat. Esquerda
6017	05 - Tampo
6025	06 - Costas
6019	07 - Frent. Gav.
6020	08 - Lat. Gav. Dir.
6450	09 - Lat. Gav. Esq.
6021	10 - Traseir. Gav.
6022	11 - Fundo Gav.
	12 - Perfil H

MONTAGEM DA GAVETA

